

調光・調色専用リモコン（2.4G）操作方法

1. 電池の取付

リモコンカバーの裏蓋をスライドさせて取り外し、単4乾電池2本をセットします。

2. 照明器具の登録（ペアリング）

リモコンには、図にあるチャンネル（1～4）のいずれかに照明器具を登録します。

(1) 電源を ON にし速やかに登録したい「チャンネル オンボタン」をやや長押しします。

※3 回点滅したら登録完了です。

3. 動作確認

(1) リモコンの「全点灯」ボタンを押して全灯コントロールモードにします。

※中央リングの上下で明るさ、左右で色温度が変わることを確認します。

(2) チャンネルの点灯ボタンを押すことで個別モードにします。

※明るさと色温度が変わることを確認します。

注) リモコン操作によって調節した照明の設定は、照明器具の電源を OFF にしても設定を保持します。

4. 登録（ペアリング）の解除

(1) 登録を解除する照明器具の電源を OFF にして2～3秒待ち、電源を ON にします。

(2) 電源を ON にしてから3秒以内に、リモコンの「全点灯ボタン」又は「チャンネル点灯ボタン」を5回押します。

➡照明器具が5回点滅（かすかに見える）したら登録が解除されます。

（再度登録が可能になります。）

